

## BUSSOLE PER PINZE FRENI



**BGS** articolo **DESCRIZIONE**  
**BGS 8981** BUSSOLA SPECIALE PER PINZE FRENO PORSCHE & VAG, 10 PUNTI, 11 MM

**CARATTERISTICHE**

- per la sostituzione delle pastiglie dei freni
- per pinze freno con 6 pistoncini su: Porsche, VW Touareg, Audi Q7
- dimensioni:
  - Ø 11 mm
  - 10 punti
  - lunghezza 30 mm
- attacco quadro: 3/8"
- peso 60 g



**BGS** articolo **DESCRIZIONE**  
**BGS 9631** BUSSOLA SPECIALE PER PINZE FRENO PORSCHE & VAG, 10 PUNTI, 20 MM

**CARATTERISTICHE**

- per la sostituzione delle pastiglie dei freni
- per pinze freno con più pistoncini
- per:
  - Audi: Q7, S8
  - Porsche: Macan, Cayenne, Cayman
- dimensioni:
  - Ø: 20 mm
  - 10 punti
  - lunghezza: 38 mm
- attacco quadro: 1/2"
- peso: 90 g



**FERMEC** articolo **DESCRIZIONE**  
**FM Q 77** BUSSOLA SPECIALE PER PINZE FRENO AUDI S5

**CARATTERISTICHE**

- per la sostituzione delle pastiglie dei freni
- per: Audi S5
- dimensioni:
  - Ø 19 mm
  - 7 punti
  - lunghezza: xxx mm
- con attacco quadro 1/2"



**BGS** articolo **DESCRIZIONE**  
**BGS 9629** BUSSOLA SPECIALE PER PINZE FRENO PORSCHE & VAG, 10 PUNTI, 15 MM

**CARATTERISTICHE**

- per la sostituzione delle pastiglie dei freni
- per pinze freno con più pistoncini
- per:
  - Audi: Q7, S8
  - Porsche: Macan, Cayenne, Cayman
- dimensioni:
  - Ø: 10 mm
  - 10 punti
  - lunghezza: 30 mm
- attacco quadro: 3/8"
- peso 50 g



**BGS** articolo **DESCRIZIONE**  
**BGS 5292** BUSSOLA SPECIALE PER PINZE FRENO PORSCHE & VAG, 10 PUNTI, 11.5 MM

**CARATTERISTICHE**

- per la sostituzione delle pastiglie dei freni
- per:
  - Audi: Q7
  - VW: Touareg
  - Porsche
- dimensioni:
  - Ø 11.5 mm
  - 10 punti
  - lunghezza: 50 mm
- attacco quadro: 1/2"
- peso 94 g



**FERMEC** articolo **DESCRIZIONE**  
**FM Q 55** BUSSOLA SPECIALE PER PINZE FRENO AUDI Q7 E S5

**CARATTERISTICHE**

- per la sostituzione delle pastiglie dei freni
- per: Audi Q7 e S5
- dimensioni:
  - Ø 13 mm
  - 7 punti
  - lunghezza: xxx mm
- con attacco quadro 1/2"