

Codice	Descrizione	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	Pag.	Codice	Descrizione	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	Pag.
49 56 00 27	SEGA A TAZZA 21 MM	11,00	13,42	66	49 56 07 02	SEGA A TAZZA TCT 19 MM	18,70	22,81	65
49 56 00 32	SEGA A TAZZA 22 MM	12,40	15,13	66	49 56 07 04	SEGA A TAZZA TCT 22 MM	19,90	24,28	65
49 56 00 37	SEGA A TAZZA 24 MM	12,40	15,13	66	49 56 07 07	SEGA A TAZZA TCT 25 MM	23,00	28,06	65
49 56 00 43	SEGA A TAZZA 25 MM	12,40	15,13	66	49 56 07 08	SEGA A TAZZA TCT 29 MM	24,40	29,77	65
49 56 00 47	SEGA A TAZZA 27 MM	12,40	15,13	66	49 56 07 10	SEGA A TAZZA TCT 32 MM	26,20	31,96	65
49 56 00 52	SEGA A TAZZA 29 MM	12,40	15,13	66	49 56 07 12	SEGA A TAZZA TCT 35 MM	27,90	34,04	65
49 56 00 57	SEGA A TAZZA 30 MM	12,40	15,13	66	49 56 07 13	SEGA A TAZZA TCT 38 MM	28,50	34,77	65
49 56 00 62	SEGA A TAZZA 32 MM	13,10	15,98	66	49 56 07 17	SEGA A TAZZA TCT 44 MM	32,30	39,41	65
49 56 00 67	SEGA A TAZZA 33 MM	13,10	15,98	66	49 56 07 19	SEGA A TAZZA TCT 48 MM	33,80	41,24	65
49 56 00 72	SEGA A TAZZA 35 MM	14,70	17,93	66	49 56 07 20	SEGA A TAZZA TCT 51 MM	32,70	39,89	65
49 56 00 77	SEGA A TAZZA 37 MM	14,70	17,93	66	49 56 07 22	SEGA A TAZZA TCT 54 MM	34,00	41,48	65
49 56 00 82	SEGA A TAZZA 38 MM	14,70	17,93	66	49 56 07 24	SEGA A TAZZA TCT 57 MM	35,30	43,07	65
49 56 00 87	SEGA A TAZZA 40 MM	15,40	18,79	66	49 56 07 26	SEGA A TAZZA TCT 60 MM	36,50	44,53	65
49 56 00 92	SEGA A TAZZA 41 MM	15,40	18,79	66	49 56 07 27	SEGA A TAZZA TCT 64 MM	37,60	45,87	65
49 56 00 97	SEGA A TAZZA 43 MM	15,40	18,79	66	49 56 07 29	SEGA A TAZZA TCT 67 MM	38,10	46,48	65
49 56 01 02	SEGA A TAZZA 44 MM	15,40	18,79	66	49 56 07 31	SEGA A TAZZA TCT 70 MM	38,80	47,34	65
49 56 01 07	SEGA A TAZZA 46 MM	15,40	18,79	66	49 56 07 34	SEGA A TAZZA TCT 76 MM	42,40	51,73	65
49 56 01 12	SEGA A TAZZA 48 MM	15,40	18,79	66	49 56 07 38	SEGA A TAZZA TCT 89 MM	47,40	57,83	65
49 56 01 13	SEGA A TAZZA 50 MM	15,40	18,79	66	49 56 07 39	SEGA A TAZZA TCT 92 MM	48,40	59,05	65
49 56 01 17	SEGA A TAZZA 51 MM	16,50	20,13	66	49 56 07 42	SEGA A TAZZA TCT 102 MM	54,00	65,88	65
49 56 01 22	SEGA A TAZZA 52 MM	16,50	20,13	66	49 56 07 44	SEGA A TAZZA TCT 108 MM	57,40	70,03	65
49 56 01 27	SEGA A TAZZA 54 MM	16,50	20,13	66	49 56 07 46	SEGA A TAZZA TCT 114 MM	60,50	73,81	65
49 56 01 29	SEGA A TAZZA 56 MM	16,50	20,13	66	49 56 07 48	SEGA A TAZZA TCT 127 MM	69,80	85,16	65
49 56 01 32	SEGA A TAZZA 57 MM	16,50	20,13	66	49 56 07 49	SEGA A TAZZA TCT 152 MM	78,50	95,77	65
49 56 01 37	SEGA A TAZZA 59 MM	17,70	21,59	66	49 56 50 90	SEGA A TAZZA 19 MM - Conf. 25pz	9,40	11,47	67
49 56 01 42	SEGA A TAZZA 60 MM	18,90	23,06	66	49 56 50 91	SEGA A TAZZA 20 MM - Conf. 25pz	9,40	11,47	67
49 56 01 47	SEGA A TAZZA 64 MM	19,60	23,91	66	49 56 51 00	SEGA A TAZZA 22 MM - Conf. 25pz	11,10	13,54	67
49 56 01 53	SEGA A TAZZA 65 MM	19,60	23,91	66	49 56 51 10	SEGA A TAZZA 25 MM - Conf. 25pz	11,10	13,54	67
49 56 01 58	SEGA A TAZZA 67 MM	19,60	23,91	66	49 56 51 20	SEGA A TAZZA 29 MM - Conf. 25pz	11,10	13,54	67
49 56 01 59	SEGA A TAZZA 68MM	19,60	23,91	66	49 56 51 25	SEGA A TAZZA 30 MM - Conf. 25pz	11,10	13,54	67
49 56 01 63	SEGA A TAZZA 70 MM	20,60	25,13	66	49 56 51 30	SEGA A TAZZA 32 MM - Conf. 25pz	11,80	14,40	67
49 56 01 67	SEGA A TAZZA 73 MM	20,60	25,13	66	49 56 51 40	SEGA A TAZZA 35 MM - Conf. 25pz	13,20	16,10	67
49 56 01 73	SEGA A TAZZA 76 MM	21,30	25,99	66	49 56 51 50	SEGA A TAZZA 38 MM - Conf. 25pz	13,20	16,10	67
49 56 01 77	SEGA A TAZZA 79 MM	21,90	26,72	66	49 56 51 52	SEGA A TAZZA 41 MM - Conf. 25pz	13,90	16,96	67
49 56 01 83	SEGA A TAZZA 83 MM	23,80	29,04	66	49 56 51 55	SEGA A TAZZA 44 MM - Conf. 25pz	13,90	16,96	67
49 56 01 87	SEGA A TAZZA 86 MM	24,10	29,40	66	49 56 51 60	SEGA A TAZZA 51 MM - Conf. 25pz	14,90	18,18	67
49 56 01 93	SEGA A TAZZA 89 MM	24,10	29,40	66	49 56 51 65	SEGA A TAZZA 54 MM - Conf. 25pz	14,90	18,18	67
49 56 01 97	SEGA A TAZZA 92 MM	27,00	32,94	66	49 56 51 67	SEGA A TAZZA 57 MM - Conf. 25pz	14,90	18,18	67
49 56 02 03	SEGA A TAZZA 95 MM	27,00	32,94	66	49 56 51 69	SEGA A TAZZA 60 MM - Conf. 25pz	17,00	20,74	67
49 56 02 07	SEGA A TAZZA 98 MM	28,00	34,16	66	49 56 51 70	SEGA A TAZZA 64 MM - Conf. 25pz	17,60	21,47	67
49 56 02 13	SEGA A TAZZA 102 MM	28,30	34,53	66	49 56 51 75	SEGA A TAZZA 67 MM - Conf. 16pz	17,60	21,47	67
49 56 02 17	SEGA A TAZZA 105 MM	29,90	36,48	66	49 56 51 78	SEGA A TAZZA 68 MM - Conf. 16pz	17,60	21,47	67
49 56 02 23	SEGA A TAZZA 108 MM	31,80	38,80	66	49 56 51 80	SEGA A TAZZA 76 MM - Conf. 16pz	19,20	23,42	67
49 56 02 27	SEGA A TAZZA 111 MM	34,20	41,72	66	49 56 51 90	SEGA A TAZZA 89 MM - Conf. 9pz	21,70	26,47	67
49 56 02 33	SEGA A TAZZA 114 MM	34,50	42,09	66	49 56 51 95	SEGA A TAZZA 92 MM - Conf. 9pz	24,30	29,65	67
49 56 02 37	SEGA A TAZZA 121 MM	38,50	46,97	66	49 56 52 00	SEGA A TAZZA 102 MM - Conf. 9pz	25,50	31,11	67
49 56 02 43	SEGA A TAZZA 127 MM	41,90	51,12	66	49 56 52 05	SEGA A TAZZA 105 MM - Conf. 9pz	27,00	32,94	67
49 56 02 44	SEGA A TAZZA 133 MM	44,70	54,53	66	49 56 56 05	SEGA A TAZZA DIAMANTATA 22 MM	30,80	37,58	76
49 56 02 47	SEGA A TAZZA 140 MM	47,10	57,46	66	49 56 56 15	SEGA A TAZZA DIAMANTATA 29 MM	34,30	41,85	76
49 56 02 53	SEGA A TAZZA 152 MM	55,00	67,10	66	49 56 56 20	SEGA A TAZZA DIAMANTATA 32 MM	37,60	45,87	76
49 56 02 60	SEGA A TAZZA REGOLABILE da Ø 51 a 178 mm (incrementi di 6mm)	54,80	66,86	70	49 56 56 25	SEGA A TAZZA DIAMANTATA 35 MM	39,90	48,68	76
49 56 02 90	SET RICAMBIO SEGA A TAZZA REGOLABILE (2x lame, 1x punta pilota, 1x chiave a brugola)	17,90	21,84	70	49 56 56 30	SEGA A TAZZA DIAMANTATA 38 MM	42,50	51,85	76
49 56 05 03	PUNTA DIAMANTATA 5X55 MM	19,50	23,79	76	49 56 56 40	SEGA A TAZZA DIAMANTATA 44 MM	46,10	56,24	76
49 56 05 05	PUNTA DIAMANTATA 6X55 MM	20,30	24,77	76	49 56 56 45	SEGA A TAZZA DIAMANTATA 51 MM	50,60	61,73	76
49 56 05 07	PUNTA DIAMANTATA 8X55 MM	21,60	26,35	76	49 56 56 64	SEGA A TAZZA DIAMANTATA 68 MM	55,20	67,34	76
49 56 05 09	PUNTA DIAMANTATA 10X55 MM	24,40	29,77	76	49 56 70 10	ALBERO 1/2"X20 Ø 14-30mm	12,50	15,25	70
49 56 05 11	PUNTA DIAMANTATA 12X55 MM	25,70	31,35	76	49 56 70 10	ALBERO 1/2"X20 DIAM. 14-30mm	12,50	15,25	76
49 56 05 13	PUNTA DIAMANTATA 15X55 MM	27,50	33,55	76	49 56 72 10	ALBERO 1/2"X20 attacco 1/4" HEX D. 14-30	42,90	52,34	70
49 56 05 15	PUNTA DIAMANTATA 20X55 MM	33,90	41,36	76	49 56 72 50	ALBERO 5/8"X18 Ø 32-210mm	18,50	22,57	70
49 56 05 17	PUNTA DIAMANTATA 25X55 MM	37,90	46,24	76	49 56 72 50	ALBERO 5/8"X18 DIAM. 32-210mm	18,50	22,57	76
					49 56 80 00	PUNTA PILOTA 6x100mm	4,40	5,37	70
					49 56 80 10	PUNTA PILOTA 6x89mm (per tutti gli alberi tranne 49567210)	4,50	5,49	70