

Codice	Descrizione	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	Pag.	Codice	Descrizione	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)	Pag.
49 16 27 14	BOBINA RICAMBIO DECESPUGLIATORE	50,60	61,73	156	49 56 01 67	SEGA A TAZZA 73 MM	20,30	24,77	65
49 16 27 54	RIVESTIMENTO IN GOMMA M18CIW	46,10	56,24	131	49 56 01 73	SEGA A TAZZA 76 MM	21,00	25,62	65
49 16 27 63	RIVESTIMENTO IN GOMMA M18CHIW/M28CHIW	75,10	91,62	131	49 56 01 77	SEGA A TAZZA 79 MM	21,60	26,35	65
49 16 27 66	RIVESTIMENTO IN GOMMA M18FHIWP12	50,00	61,00	131	49 56 01 83	SEGA A TAZZA 83 MM	23,40	28,55	65
49 16 27 67	RIVESTIMENTO IN GOMMA M18FHIWF12	50,00	61,00	131	49 56 01 87	SEGA A TAZZA 86 MM	23,70	28,91	65
49 16 27 73	LAMA per ACCIAIO	379,20	462,62	150	49 56 01 93	SEGA A TAZZA 89 MM	23,70	28,91	65
49 16 27 74	LAMA PER M18HCC75	810,00	988,20	150	49 56 01 97	SEGA A TAZZA 92 MM	26,60	32,45	65
49 16 27 75	LAMA ACSR PER M18HCC45	405,00	494,10	151	49 56 02 03	SEGA A TAZZA 95 MM	26,60	32,45	65
49 16 28 61	RIVESTIMENTO IN GOMMA M18FMTIWP	50,00	61,00	131	49 56 02 07	SEGA A TAZZA 98 MM	27,60	33,67	65
49 17 04 05	ATTACCO PER BUSSOLA - TIPO QUADRATO	4,50	5,49	131	49 56 02 13	SEGA A TAZZA 102 MM	27,90	34,04	65
49 22 01 30	KIT PUNTE SELFEEED 7 Pz (25/29/32/38/44/54/65mm)	202,70	247,29	38	49 56 02 17	SEGA A TAZZA 105 MM	29,50	35,99	65
49 22 02 20	SET LAME HZ 10pz (2x49005460, 3x49005614, 3x49005424, 2x49005418)	33,50	40,87	107	49 56 02 23	SEGA A TAZZA 108 MM	31,30	38,19	65
49 22 22 05	SET LAME 5 PZ	27,30	33,31	106	49 56 02 27	SEGA A TAZZA 111 MM	33,70	41,11	65
49 22 22 11	SET LAME 10 PZ	39,50	48,19	106	49 56 02 33	SEGA A TAZZA 114 MM	34,00	41,48	65
49 22 22 29	SET LAME 12 PZ	57,80	70,52	106	49 56 02 37	SEGA A TAZZA 121 MM	37,90	46,24	65
49 22 40 83	KIT SEGHE A TAZZA 7 Pz	100,00	122,00	67	49 56 02 43	SEGA A TAZZA 127 MM	41,30	50,39	65
49 22 41 02	KIT SEGHE A TAZZA 17 Pz	271,10	330,74	67	49 56 02 44	SEGA A TAZZA 133 MM	44,00	53,68	65
49 22 41 46	GUIDA PARALLELA A SQUADRA per PMS 18	23,40	28,55	135	49 56 02 47	SEGA A TAZZA 140 MM	46,40	56,61	65
49 22 41 52	KIT SEGHE A TAZZA 14 Pz	205,30	250,47	67	49 56 02 53	SEGA A TAZZA 152 MM	54,20	66,12	65
49 22 42 01	KIT SEGHE A TAZZA 10 Pz	165,80	202,28	67	49 56 02 60	SEGA A TAZZA REGOLABILE da Ø 51 a 178 mm (incrementi di 6mm)	54,00	65,88	69
49 22 48 00	SET SEGA A TAZZA SHOCKWAVE 22/29/35 MM	62,20	75,88	91	49 56 02 90	SET RICAMBIO SEGA A TAZZA REGOLABILE	17,60	21,47	69
49 22 50 16	MORSETTO per lame attacco da 1/2"mm per SSE 1000 SQ-SE 1000 QX-SSPE 1300-V18 SX-V28 SX-USE 980 X	3,60	4,39	106	49 56 05 03	PUNTA DIAMANTATA 5X55 MM	19,00	23,18	72
49 22 51 00	SET SELFEEED BITS SWITCHBLADE 5 PZ (Ø 35/38/54/65 mm, Prolunga, 4 Lame di Ricambio, Set di viti)	197,30	240,71	37	49 56 05 05	PUNTA DIAMANTATA 6X55 MM	19,80	24,16	72
49 26 10 36	GUIDA COMPLETA PER CARTONGESSO	3,90	4,76	131	49 56 05 07	PUNTA DIAMANTATA 8X55 MM	21,10	25,74	72
49 26 10 82	GUIDA COMPLETA PER AVVITATURE IN SERIE	3,90	4,76	131	49 56 05 09	PUNTA DIAMANTATA 10X55 MM	23,80	29,04	72
49 56 00 02	SEGA A TAZZA 14 MM	10,30	12,57	65	49 56 05 11	PUNTA DIAMANTATA 12X55 MM	25,10	30,62	72
49 56 00 12	SEGA A TAZZA 16 MM	10,30	12,57	65	49 56 05 13	PUNTA DIAMANTATA 15X55 MM	26,80	32,70	72
49 56 00 14	SEGA A TAZZA 17 MM	10,30	12,57	65	49 56 05 15	PUNTA DIAMANTATA 20X55 MM	33,10	40,38	72
49 56 00 23	SEGA A TAZZA 19 MM	10,30	12,57	65	49 56 05 17	PUNTA DIAMANTATA 25X55 MM	37,00	45,14	72
49 56 00 24	SEGA A TAZZA 20 MM	10,30	12,57	65	49 56 07 01	SEGA A TAZZA TCT 14 MM	17,50	21,35	64
49 56 00 27	SEGA A TAZZA 21 MM	10,80	13,18	65	49 56 07 02	SEGA A TAZZA TCT 19 MM	18,40	22,45	64
49 56 00 32	SEGA A TAZZA 22 MM	12,20	14,88	65	49 56 07 04	SEGA A TAZZA TCT 22 MM	19,60	23,91	64
49 56 00 37	SEGA A TAZZA 24 MM	12,20	14,88	65	49 56 07 07	SEGA A TAZZA TCT 25 MM	22,70	27,69	64
49 56 00 43	SEGA A TAZZA 25 MM	12,20	14,88	65	49 56 07 08	SEGA A TAZZA TCT 29 MM	24,00	29,28	64
49 56 00 47	SEGA A TAZZA 27 MM	12,20	14,88	65	49 56 07 10	SEGA A TAZZA TCT 32 MM	25,80	31,48	64
49 56 00 52	SEGA A TAZZA 29 MM	12,20	14,88	65	49 56 07 12	SEGA A TAZZA TCT 35 MM	27,50	33,55	64
49 56 00 57	SEGA A TAZZA 30 MM	12,20	14,88	65	49 56 07 13	SEGA A TAZZA TCT 38 MM	28,10	34,28	64
49 56 00 62	SEGA A TAZZA 32 MM	12,90	15,74	65	49 56 07 15	SEGA A TAZZA TCT 41 MM	31,00	37,82	64
49 56 00 67	SEGA A TAZZA 33 MM	12,90	15,74	65	49 56 07 17	SEGA A TAZZA TCT 44 MM	31,80	38,80	64
49 56 00 72	SEGA A TAZZA 35 MM	14,50	17,69	65	49 56 07 19	SEGA A TAZZA TCT 48 MM	33,30	40,63	64
49 56 00 77	SEGA A TAZZA 37 MM	14,50	17,69	65	49 56 07 20	SEGA A TAZZA TCT 51 MM	32,20	39,28	64
49 56 00 82	SEGA A TAZZA 38 MM	14,50	17,69	65	49 56 07 22	SEGA A TAZZA TCT 54 MM	33,50	40,87	64
49 56 00 87	SEGA A TAZZA 40 MM	15,20	18,54	65	49 56 07 24	SEGA A TAZZA TCT 57 MM	34,80	42,46	64
49 56 00 92	SEGA A TAZZA 41 MM	15,20	18,54	65	49 56 07 26	SEGA A TAZZA TCT 60 MM	36,00	43,92	64
49 56 00 97	SEGA A TAZZA 43 MM	15,20	18,54	65	49 56 07 27	SEGA A TAZZA TCT 64 MM	37,00	45,14	64
49 56 01 02	SEGA A TAZZA 44 MM	15,20	18,54	65	49 56 07 29	SEGA A TAZZA TCT 67 MM	37,50	45,75	64
49 56 01 07	SEGA A TAZZA 46 MM	15,20	18,54	65	49 56 07 31	SEGA A TAZZA TCT 70 MM	38,20	46,60	64
49 56 01 12	SEGA A TAZZA 48 MM	15,20	18,54	65	49 56 07 33	SEGA A TAZZA TCT 73 MM	41,60	50,75	64
49 56 01 13	SEGA A TAZZA 50 MM	15,20	18,54	65	49 56 07 34	SEGA A TAZZA TCT 76 MM	41,80	51,00	64
49 56 01 17	SEGA A TAZZA 51 MM	16,30	19,89	65	49 56 07 36	SEGA A TAZZA TCT 83 MM	45,50	55,51	64
49 56 01 22	SEGA A TAZZA 52 MM	16,30	19,89	65	49 56 07 38	SEGA A TAZZA TCT 89 MM	46,70	56,97	64
49 56 01 27	SEGA A TAZZA 54 MM	16,30	19,89	65	49 56 07 39	SEGA A TAZZA TCT 92 MM	47,70	58,19	64
49 56 01 29	SEGA A TAZZA 56 MM	16,30	19,89	65	49 56 07 40	SEGA A TAZZA TCT 95 MM	51,10	62,34	64
49 56 01 32	SEGA A TAZZA 57 MM	16,30	19,89	65	49 56 07 42	SEGA A TAZZA TCT 102 MM	53,20	64,90	64
49 56 01 37	SEGA A TAZZA 59 MM	17,40	21,23	65	49 56 07 44	SEGA A TAZZA TCT 108 MM	56,60	69,05	64
49 56 01 42	SEGA A TAZZA 60 MM	18,60	22,69	65	49 56 07 46	SEGA A TAZZA TCT 114 MM	59,60	72,71	64
49 56 01 47	SEGA A TAZZA 64 MM	19,30	23,55	65	49 56 07 48	SEGA A TAZZA TCT 127 MM	68,80	83,94	64
49 56 01 53	SEGA A TAZZA 65 MM	19,30	23,55	65	49 56 07 49	SEGA A TAZZA TCT 152 MM	77,30	94,31	64
49 56 01 58	SEGA A TAZZA 67 MM	19,30	23,55	65	49 56 50 90	SEGA A TAZZA 19 MM - Conf. 25pz	231,80	282,80	66
49 56 01 59	SEGA A TAZZA 68MM	19,30	23,55	65	49 56 50 91	SEGA A TAZZA 20 MM - Conf. 25pz	231,80	282,80	66
49 56 01 63	SEGA A TAZZA 70 MM	20,30	24,77	65	49 56 51 00	SEGA A TAZZA 22 MM - Conf. 25pz	274,50	334,89	66
					49 56 51 10	SEGA A TAZZA 25 MM - Conf. 25pz	274,50	334,89	66